


# Finden Sie die richtige Größe für den perfekten Sitz Ihrer Persönlichen Schutzausrüstung DEHNcare.

Schutzkleidung - So können Sie richtig Maßnahmen (cm):



**A Körpergröße:** ohne Schuhe, vom Scheitel bis zur Sohle messen

**B Brustumfang:** unterhalb der Arme, über der stärksten Stelle der Brust waagrecht um den Körper messen

**C Bundumfang:** ohne zu schnüren, rings um die Taille messen

**D Hüftweite:** Maßband waagrecht um die stärkste Stelle der Hüfte führen und messen

**E Schrittlänge:** Innenseite vom Schritt bis zum Saumabschluss messen

**F Ärmellänge:** vom Schulterkopf über Ellenbogen bis Handgelenkknochen messen

## DEHNcare ArcFit HLP 63

Herren - Normalgrößen (cm)

Bestellgröße	48	50/52	52/54	56/58	58/60	62/64	64/66
	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
Körpergröße	166-178	170-182	174-188	178-190	182-194	184-196	188-200
Brustumfang	92-102	98-108	104-114	110-120	116-126	122-132	128-138
Bundumfang	80-90	86-96	92-102	98-108	104-114	110-120	116-126
Hüftweite	107	115	123	131	139	147	155
Schrittlänge	79,5	81,5	83,5	85,5	86,5	87,5	88,5
Ärmellänge	64	65,5	67	68,5	70	71,5	73